

Installation Instructions:

PLEASE READ THIS INSTRUCTION!!! DON'T SHAKE CARTRIDGE !!!

This cartridge is an OEM cartridge with refill toner. Made for re-use with a new chip and toner. It's not made with authorization of the original OEM manufacturer. This cartridge is an re-use cartridge. When You use this cartridge you be sure, you will contribute to get less waste for the environment and make a more positive contribution to the world we live in.


Open the top cover of the machine. Carefully remove the empty toner cartridge from the machine.

Take the new cartridge out of his plastic packaging. **You will see some color toner at the top of the new cartridge, this is normal, because this cartridge is refilled.**



Take the NEW cartridge in your hand,

**DON'T SHAKE THE CARTRIDGE,
BE CAREFUL!**



REMOVE THE TAPE

ON TOP OF THE CARTRIDGE

**DON'T SHAKE CARTRIDGE
BE CAREFUL!**

(This Tape will leave some marks at the cartridge, we can't re- use a

Oem cartridge for the second time.)



Install the toner cartridge in **the appropriate color position make sure the arrow is facing upward.**

Close the machine cover.

BE CAREFUL!

This Document is printed on a Ricoh MPC4503 with refill cartridges.

Registered Trademarks or trade styles are the sole property of their respective owners and are used for descriptive proposes only.



LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR ALVORENS DE CARTRIDGE TE INSTALLEREN

NIET SCHUDDEN MET DE CARTRIDGE

Dit is een originele OEM cartridge, opnieuw gevuld met nieuwe toner. Deze Toner cartridge is niet met toestemming gemaakt van de originele leverancier. Deze heeft geen toestemming gegeven voor het hergebruik van deze cartridge. Daarom zijn de product specifieke eigenschappen van de originele leverancier verwijderd van deze cartridge. Bij het gebruik van deze cartridge bent u verzekerd van een positieve bijdrage aan het milieu en levert u daadwerkelijk een positieve bijdrage aan het verminderen van afval. Deze cartridge is gevuld met hergebruikte toner.



Open de bovenkant van de machine, haal de lege cartridge voorzichtig uit de houder. Haal de nieuwe cartridge uit de verpakking, daar dit een hergebruikte cartridge is ziet u restjes toner aan de bovenkant zitten. Dit is geheel normaal daar het hier een hervulde cartridge betreft.



Neem de cartridge in uw hand,

Niet Schudden met de cartridge!



Verwijder voorzichtig de gehele tape.

Niet Schudden met de cartridge!

(De tape laat sporen na, zodat wij kunnen zien dat het hier om een reeds eerder hergebruikte cartridge gaat)



Installeer de cartridge in de machine, zorg dat de pijl naar boven wijst. Sluit de bovenkant van de machine.

Niet schudden en voorzichtig omgaan met de cartridge!

This Document is printed on a Ricoh MPC4503 with refill cartridges.

Registered Trademarks or trade styles are the sole property of their respective owners and are used for descriptive purposes only.

